



长城 V12.0

1. X：表示支持此功能。
2. *：表示在新版本中新增的或者完善的功能。

车型信息	功能					
系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
EDC16C39 (安装进气流量传感器的车型)	X	X		X	X	油轨高压测试 提速测试 压缩测试2
4D20 德尔福电控系统	X	X		X	X	
GW 2.8 TC BOSCH共轨 (EDC16C39)		X		X		预热灯 预热继电器 故障灯
BOSCH 共轨 EDC16C39	X	X		X		汽缸关断测试 停止断缸
长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
长城博士共轨系统_2007	X	X		X		预热灯 预热继电器 故障灯
博世V50发动机系统		X		X		空调压缩机信号测试量 发动机转速测试 预热指示灯测试 预热控制器测试 关闭轨压波动修订 诊断仪的怠速设定值 诊断仪的轨压设定替代值 关闭喷油器信号测试 ECU中冷旁路阀控制测试
博世柴油电喷系统		X		X	X	压缩测试 加速测试 高压测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试
MM多点电喷系统		X		X		空调 点火线圈测试 步进电机 发动机供油继电器 转速计 喷油器测试 碳罐控制阀 警告灯 节气门位置输出 水温输出 水温指示灯
德尔福欧II系统		X		X		检查灯 碳罐 燃油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试
德尔福欧III系统		X		X		检查灯 碳罐 燃油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 读写喷油嘴码

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
德尔福电喷4G24-1		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 读写喷油嘴码 喷油嘴故障测试 点火脉冲测试
德尔福电喷4G24-2		X		X		空调 点火线圈测试 步进电机 发动机供油继电器 转速计 喷油器测试 碳罐控制阀 警告灯 节气门位置输出 水温输出 水温指示灯
联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯 (SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
联电ME797	X	X		X		发动机故障指示灯 碳罐控制阀 燃油泵继电器 冷却风扇继电器测试 空调离合器 车辆立即维修指示灯 (SVS) 禁用燃油喷射 推迟点火 怠速转速控制 复位ECU自学习值 复位长期燃油自学习调节
西门子发动机	X	X		X		冷凝器风扇 (高速) 冷凝器风扇 (低速) 空调压缩机继电器 碳罐电磁阀 燃油泵继电器 关闭气缸喷油嘴测试 后氧加热器 节气门电机 汽缸点火线圈测试 怠速调节 可变进气开关 激活防盗

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
德尔福MT20U2_EOBD发动机	X	X		X		故障指示灯 (MIL) 燃油泵 风扇低速 风扇高速 空调离合器 读写喷油嘴码 碳罐控制阀 按步数控制步进电机 按转速控制步进电机 点火提前角 点火延迟角
德尔福MT20U发动机	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 读写喷油嘴码 点火提前角 目标怠速 空燃比 排气再循环 (EGR) 怠速空气控制阀 碳罐电磁阀调节值

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
博世ABS	X	X	X	X		ABS安全灯 EBD安全灯 MRA马达泵继电器 EVVL左前进油阀 AVVL左前出油阀 EVVR右前进油阀 AVVR右前出油阀 EVHR右后进油阀 AVHR右后出油阀 EVHL左后进油阀 AVHL左后出油阀 过热保护 阀继电器不激励 用户车间模式速度限制 ABS液压状态FF->AA
西门子VDO安全气囊	X	X		X		
锦州锦恒安全气囊		X		X		
奥托立夫安全气囊	X	X		X		气囊ECU解锁 气囊ECU加锁
奥托立夫气囊-CH041	X	X		X		写入车辆VIN 写入气囊零件号 写入气囊信息 写入配置信息
博世安全气囊	X	X		X		

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
腾翼C30 联电ME797	X	X		X		发动机故障指示灯 碳罐控制阀 燃油泵继电器 冷却风扇继电器测试 空调离合器 车辆立即维修指示灯 (SVS) 禁用燃油喷射 推迟点火 怠速转速控制 复位ECU自学习值 复位长期燃油自学习调节
腾翼C30 联电启停发动机系统	X	X			X	
腾翼C30 西门子发动机系统	X	X		X		冷凝器风扇 (高速) 冷凝器风扇 (低速) 空调压缩机继电器 碳罐电磁阀 燃油泵继电器 关闭气缸喷油嘴测试 后氧加热器 节气门电机 汽缸点火线圈测试 怠速调节 可变进气开关 激活防盗

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
腾翼C30 防抱死刹车	X	X	X	X		ABS安全灯 EBD安全灯 MRA马达泵继电器 EVVL左前进油阀 AVVL左前出油阀 EVVR右前进油阀 AVVR右前出油阀 EVHR右后进油阀 AVHR右后出油阀 EVHL左后进油阀 AVHL左后出油阀 过热保护 阀继电器不激励 用户车间模式速度限制 ABS液压状态FF->AA
腾翼C30 奥托立夫气囊-CH041	X	X		X		写入车辆VIN 写入气囊零件号 写入气囊信息 写入配置信息
腾翼C30 天河ABS系统	X	X		X		
腾翼C30 变速箱系统 邦奇_VT2_CVT系统	X	X		X		
DEER大皮卡 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试
DEER大皮卡 德尔福电控单元	X	X		X	X	

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
DEER大皮卡 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
DEER大皮卡 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
DEER大皮卡 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
DEER大皮卡 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
DEER大皮卡 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
DEER大皮卡 辽宁新风电控系统	X	X		X		
DEER小双排 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试
DEER小双排 德尔福电控单元	X	X		X	X	

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
DEER小双排 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
DEER小双排 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
DEER小双排 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
DEER小双排 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 风扇1 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
DEER小双排 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
DEER小双排 辽宁新风电控系统	X	X		X		
DEER中双排 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
DEER中双排 德尔福电控单元	X	X		X	X	
DEER中双排 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
DEER中双排 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
DEER中双排 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
DEER中双排 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
DEER中双排 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
DEER中双排 辽宁新风电控系统	X	X		X		
DEER小单排 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
DEER小单排 德尔福电控单元	X	X		X	X	
DEER小单排 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
DEER小单排 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
DEER小单排 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
DEER小单排 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
DEER小单排 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
DEER小单排 辽宁新风电控系统	X	X		X		
DEER大单排 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
DEER大单排 德尔福电控单元	X	X		X	X	
DEER大单排 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
DEER大单排 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
DEER大单排 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
DEER大单排 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
DEER大单排 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
DEER大单排 辽宁新风电控系统	X	X		X		
DEER一排半 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
DEER一排半 德尔福电控单元	X	X		X	X	
DEER一排半 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
DEER一排半 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
DEER一排半 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
DEER一排半 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
DEER一排半 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
DEER一排半 辽宁新风电控系统	X	X		X		
DEER箱式皮卡 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
DEER箱式皮卡 德尔福电控单元	X	X		X	X	
DEER箱式皮卡 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
DEER箱式皮卡 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
DEER箱式皮卡 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
DEER箱式皮卡 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
DEER箱式皮卡 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
DEER箱式皮卡 辽宁新风电控系统	X	X		X		
sailor小双排 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
sailor小双排 德尔福电控单元	X	X		X	X	
sailor小双排 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
sailor小双排 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
sailor小双排 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
sailor小双排 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
sailor小双排 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
sailor小双排 辽宁新风电控系统	X	X		X		
sailor大双排 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
sailor大双排 德尔福电控单元	X	X		X	X	
sailor大双排 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
sailor大双排 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
sailor大双排 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
sailor大双排 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
sailor大双排 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
sailor大双排 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛弗系列 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛弗系列 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛弗系列 联合电子电控单元 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛弗系列 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛弗系列 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛弗系列 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛弗系列 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛弗系列 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛弗系列 CC6460D 2WD JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛弗系列 CC6460D 2WD 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6460D 2WD 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛弗系列 CC6460D 2WD 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛弗系列 CC6460D 2WD 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6460D 2WD 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛弗系列 CC6460D 2WD 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛弗系列 CC6460D 2WD 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛弗系列 CC6460DY 4WD JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛弗系列 CC6460DY 4WD 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6460DY 4WD 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛弗系列 CC6460DY 4WD 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛弗系列 CC6460DY 4WD 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6460DY 4WD 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛弗系列 CC6460DY 4WD 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛弗系列 CC6460DY 4WD 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛弗系列 CC6450B JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛弗系列 CC6450B 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6450B 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛弗系列 CC6450B 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛弗系列 CC6450B 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6450B 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛弗系列 CC6450B 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛弗系列 CC6450B 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛弗系列 CC6450BY JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛弗系列 CC6450BY 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6450BY 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛弗系列 CC6450BY 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛弗系列 CC6450BY 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6450BY 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛弗系列 CC6450BY 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛弗系列 CC6450BY 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛弗系列 CC6470B JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛弗系列 CC6470B 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6470B 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛弗系列 CC6470B 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛弗系列 CC6470B 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6470B 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛弗系列 CC6470B 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛弗系列 CC6470B 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛弗系列 CC6470BY JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛弗系列 CC6470BY 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6470BY 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛弗系列 CC6470BY 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛弗系列 CC6470BY 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛弗系列 CC6470BY 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛弗系列 CC6470BY 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛弗系列 CC6470BY 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛影系列 CC6510S JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛影系列 CC6510S 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛影系列 CC6510S 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛影系列 CC6510S 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛影系列 CC6510S 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛影系列 CC6510S 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛影系列 CC6510S 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛影系列 CC6510S 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛影系列 CC6510S1 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛影系列 CC6510S1 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛影系列 CC6510S1 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛影系列 CC6510S1 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛影系列 CC6510S1 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛影系列 CC6510S1 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛影系列 CC6510S1 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛影系列 CC6510S1 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛影系列 CC6510SC JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛影系列 CC6510SC 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛影系列 CC6510SC 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛影系列 CC6510SC 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛影系列 CC6510SC 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛影系列 CC6510SC 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛影系列 CC6510SC 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛影系列 CC6510SC 辽宁新风电控系统	X	X		X		
赛影系列 CC6510SC1 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
赛影系列 CC6510SC1 德尔福电控单元	X	X		X	X	
赛影系列 CC6510SC1 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
赛影系列 CC6510SC1 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
赛影系列 CC6510SC1 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
赛影系列 CC6510SC1 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
赛影系列 CC6510SC1 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
赛影系列 CC6510SC1 辽宁新风电控系统	X	X		X		
大脚兽系列 CC1021SD JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
大脚兽系列 CC1021SD 德尔福电控单元	X	X		X	X	
大脚兽系列 CC1021SD 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
大脚兽系列 CC1021SD 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
大脚兽系列 CC1021SD 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
大脚兽系列 CC1021SD 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 测试
大脚兽系列 CC1021SD 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
大脚兽系列 CC1021SD 辽宁新风电控系统	X	X		X		
大脚兽系列 CC1021SDY JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
大脚兽系列 CC1021SDY 德尔福电控单元	X	X		X	X	
大脚兽系列 CC1021SDY 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
大脚兽系列 CC1021SDY 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
大脚兽系列 CC1021SDY 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
大脚兽系列 CC1021SDY 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
大脚兽系列 CC1021SDY 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
大脚兽系列 CC1021SDY 辽宁新风电控系统	X	X		X		
哈弗系列 发动机ECU(博世柴油)		X		X	X	压缩测试 加速测试 高压测试

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
哈弗系列 德尔福MT20U发动机	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 读写喷油嘴码 点火提前角 目标怠速 空燃比 排气再循环(EGR) 怠速空气控制阀 碳罐电磁阀调节值
哈弗系列 发动机ECU(德尔福欧III E_OBD)		X		X	X	
哈弗系列 德尔福EOBD电控单元	X	X		X	X	
哈弗系列 4D20 德尔福电控系统	X	X		X	X	
哈弗系列 4D20 博世柴油发动机系统	X	X		X	X	
哈弗系列 GW 2.8TC_BOSCH共轨_EDC16C39系统		X		X		预热灯 预热继电器 故障灯
哈弗系列 防抱死刹车系统 博世ABS	X	X		X	X	ABS液压状态FF->AA
哈弗系列 防抱死刹车系统 博世ABS(CAN网络)	X	X		X	X	回路控制阀2(ESP专有) 回路控制阀1(ESP专有) 高压开关阀2(ESP专有) 高压开关阀1(ESP专有) 泵马达 限速器解除 转向传感器标定 写网络配置信息
哈弗系列 车身控制系统 德尔福车身控制系统	X	X		X	X	写网络配置信息
哈弗系列 安全气囊系统 长城BOSCH安全气囊	X	X		X		
哈弗系列 安全气囊系统 博世安全气囊(CAN网络)	X	X		X		写网络配置信息
哈弗系列 安全气囊系统 安全气囊		X		X		
哈弗系列 仪表系统 大陆仪表系统(CAN网络)	X	X		X	X	写网络配置信息

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
哈弗系列 TOD系统 博格华纳TOD系统(智能四驱)	X	X		X	X	
哈弗系列 变速箱系统 现代摩比斯 5R35 AT系统	X	X		X	X	
精灵系列/炫丽系列 联电ME797	X	X		X		发动机故障指示灯 碳罐控制阀 燃油泵继电器 冷却风扇继电器测试 空调离合器 车辆立即维修指示灯(SVS) 禁用燃油喷射 推迟点火 怠速转速控制 复位ECU自学习值 复位长期燃油自学习调节
精灵系列/炫丽系列 博世ABS	X	X	X	X		ABS安全灯 EBD安全灯 MRA马达泵继电器 EVVL左前进油阀 AVVL左前出油阀 EVVR右前进油阀 AVVR右前出油阀 EVHR右后进油阀 AVHR右后出油阀 EVHL左后进油阀 AVHL左后出油阀 过热保护 阀继电器不激励 用户车间模式速度限制 ABS液压状态FF-→AA
精灵系列/炫丽系列 Autolive 气囊	X	X		X		气囊ECU解锁 气囊ECU加锁
精灵系列/炫丽系列 长城精灵防盗系统	X	X		X	X	

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
其他系列 JM491Q-ME		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试
其他系列 德尔福电控单元	X	X		X	X	
其他系列 联合电子II电控单元	X	X		X		发动机故障指示灯 燃油泵继电器 空调继电器 车辆立即维修指示灯(SVS) 推迟点火 禁用燃油喷射测试 怠速转速控制 设定步进电机位置 步进电机执行测试 设定怠速执行器位置
其他系列 德尔福MT80发动机系统	X	X		X	X	写VIN
其他系列 联电欧四发动机系统	X	X		X	X	
其他系列 航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
其他系列 长城BOSCH-EDC16柴油发动机		X		X	X	
其他系列 辽宁新风电控系统	X	X		X		

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
其他系列 变速箱系统 邦奇 VT2 CVT系统	X	X		X		
其他系列 变速箱系统 现代摩比斯 P4MFI AT系统	X	X		X	X	
其他系列 电动转向系统 豫北EPS系统		X				
德尔福电喷系统		X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 喷油嘴测试
德尔福欧III		X		X		检查灯 碳罐 燃油泵继电器 空调继电器 点火线圈测试 读写喷油嘴码
航天三菱系统-德尔福欧3发动机系统	X	X		X		引擎故障灯 碳罐电磁阀 油泵继电器 点火线圈测试 空调继电器 点火提前角 目标怠速 空燃比 EGR 怠速空气阀 碳罐电磁阀调节 读写喷油嘴码
德尔福电控单元	X	X		X	X	
德尔福EOBD电控单元	X	X		X	X	
GW413EF联电EOBD发动机系统	X	X		X	X	
GW 2.8TC_BOSCH共轨_EDC16C39系统		X		X		预热灯 预热继电器 故障灯

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
西门子发动机系统	X	X		X		冷凝器风扇(高速) 冷凝器风扇(低速) 空调压缩机继电器 碳罐电磁阀 燃油泵继电器 关闭气缸喷油嘴测试 后氧加热器 节气门电机 汽缸点火线圈测试 怠速调节 可变进气开关 激活防盗
刹车系统 长城ABS系统	X	X		X	X	ABS液压状态FF->AA
刹车系统 博世ABS	X	X	X	X		ABS安全灯 EBD安全灯 MRA马达泵继电器 EVVL进出油阀测试 过热保护 阀继电器不激励 用户车间模式速度限制 ABS液压状态FF->AA
安全气囊		X		X		
奥托立夫安全气囊系统	X	X		X		气囊ECU解锁 气囊ECU加锁
柴油电喷系统		X		X	X	压缩测试 加速测试 高压测试
长城SRS系统		X		X		
长城BOSCH安全气囊	X	X		X		
长城精灵防盗系统	X	X		X	X	

系统	系统信	故障码	冻结帧	数据流	动作测试	特殊功能
德尔福防盗系统(风骏，哈弗柴油)		X		X		匹配完整系统 更换防盗器 更换发动机ECM 匹配钥匙 编程发动机VIN码 复位发动机ECM 复位防盗器 清空钥匙列表
酷熊防盗系统(联创)	X	X		X		匹配整套系统 更换防盗主机 更换发动机ECU 添加钥匙 删除钥匙 重启防盗主机 复位防盗主机 发动机ECU复位 读车辆识别代码(VIN) 钥匙检测 发动机ECU检测 写发动机ECUVIN码 写防盗主机VIN码 锁定防盗主机 LED状态指示灯 VIN码